

Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt beschreibt, wie der Drucker sicher eingesetzt wird. Bitte achten Sie darauf, diesen Abschnitt sorgfältig durchzulesen, bevor Sie den Drucker gebrauchen.

Piktographische Symbole

In dieser Kurzanleitung und auf den Aufklebern am Drucker werden verschiedene piktographische Symbole verwendet, um die Sicherheit und den richtigen Gebrauch des Druckers zu gewährleisten und somit Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden. Die Symbole und deren Bedeutungen werden unten erläutert. Bitte machen Sie sich mit diesen Symbolen vertraut, bevor Sie den Hauptteil lesen.

Hinweis:

- Manche Drucker zeigen möglicherweise die in diesem Handbuch beschriebenen Symbole nicht an.
- Es gibt auch Modelle ohne Schneidvorrichtung, ohne Batterie und ohne Netzadapter.

	Warnung
	Achtung

	Das Piktogramm bedeutet "Vorsicht geboten". Das Piktogramm enthält ein spezifisches Warnsymbol (Das Symbol links bezieht sich auf elektrischen Schlag).
	Das Piktogramm "Sollte vermieden werden". Innerhalb oder in der Nähe des Piktogramms wird aufgezeigt, was speziell verboten ist. (Das links dargestellte Symbol bedeutet "Auseinanderbau verboten").
	Das Piktogramm bedeutet "Muss vorgenommen werden". Innerhalb des Piktogramms wird aufgezeigt, was speziell gemacht werden muss. (Das links dargestellte Symbol bedeutet "Den Stecker aus der Steckdose ziehen").

	Warnung
	Nicht auf instabilen Oberflächen aufstellen
	Nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gefüllte Behälter auf den Drucker stellen
	Keine Gegenstände in den Drucker einbringen
	Nicht mit einer anderen als der vorgeschriebenen Spannung betreiben
	Die Anschlüsse immer erden
	Handhabung des Netzkabels
	Wenn der Drucker fallen gelassen oder beschädigt wurde
	Den Drucker nicht verwenden, wenn sich Störungen daran finden
	Den Drucker nicht auseinanderbauen
	Nicht mit nassen Händen bedienen
	Verwendung der Kopfreinigungsflüssigkeit
	Druckkopf
	Hinweis zur Schneidvorrichtung
	Handhabung des Netzadapters
	Akku
	Netzadapter/Batterieladegerät (Option)
	Nicht an gefährlichen Orten verwenden

Achtung

	Nicht an sehr feuchten Orten aufstellen
	Den Drucker tragen
	Obere Abdeckung
	Papier einlegen
	Wenn der Drucker lange Zeit nicht genutzt wird
	Wartung und Reinigung
	Netzadapter
	Handhabung des Netzadapters beim Transport
	Austausch des Akkus

* Maschinenlärminformation - Verordnung - Der Lärm-Emissionswert beträgt < 70 dB(A)
* Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß Bildschirmtext V vorgesehen.

Achtung

- Reproduktion der gesamten Anleitung oder Teilen davon in jeglicher Form ist verboten.
- Der Inhalt dieser Dokumentation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Bei der Erstellung dieser Dokumentation wurde große Sorgfalt walten gelassen. Bitte wenden Sie sich an Ihren SATO Vertriebspartner, bei dem Sie den Drucker erworben haben, wenn Sie dennoch Probleme, Fehler oder Auslassungen finden sollten.
- Es handelt sich um ein Klasse B informationstechnisches Gerät entsprechend der Normen der "Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI)". Dieses Gerät wurde für den Einsatz in Wohnumgebungen entworfen, aber durch Gebrauch dieses Gerätes in der Nähe von Radio- oder Fernsehgeräten kann es unter Umständen zu Empfangsstörungen kommen. Bitte verwenden Sie das Gerät ordnungsgemäß entsprechend der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.

Precauciones de Seguridad

Esta sección describe como utilizar la impresora con seguridad. Asegúrese de leerla detenidamente antes de utilizar la impresora.

Símbolos Pictográficos

Esta guía rápida y la impresora de etiquetas utilizan una variedad de símbolos pictográficos que aseguran el uso seguro y correcto de la impresora y previenen de daños a otros y a la propiedad. Los símbolos y significados para estos se tratarán a continuación. Asegúrese de entender bien estos símbolos antes de leer el texto principal.

Nota:

- Es posible que algunas impresoras no muestren los símbolos descritos en el presente manual.
- También existen modelos sin cutter, sin batería y sin adaptador de CA.

	Advertencia
	Precaución

	Ejemplos de Pictogramas
	El pictograma significa "Se requiere tener precaución". Dentro de este pictograma se incluye un símbolo de advertencia (El símbolo de la izquierda indica descarga eléctrica).
	El pictograma significa "No debe hacerse". Lo que se prohíbe específicamente se incluye dentro o cerca del pictograma (El símbolo de la izquierda significa "Prohibido desmontar").
	El pictograma significa "Debe realizarse". Lo que debe hacerse específicamente está incluido en el pictograma (El símbolo de la izquierda significa "Desconecte el cable de la salida de corriente").

Advertencia

	No instalar en una zona inestable
	No colocar recipientes llenos de agua u otros líquidos sobre la impresora
	No coloque objetos dentro de la impresora
	No utilice un voltaje superior al especificado
	Asegure las tomas de tierra
	Manipulando el cable de corriente

	En caso de que la impresora se caiga o se rompa
	No use la impresora cuando haya algo anormal en ella
	No desmonte la impresora
	No utilice con las manos mojadas
	Usando el líquido limpiador de cabezales
	Cabezal de impresión
	Acercar del cutter

	Cómo manejar el adaptador de CA
	Pack de baterías
	Adaptador de CA/Cargador de baterías (opcional)
	No utilizar en lugares peligrosos

Precaución

	No colocar en zonas de alta humedad
	Transportando la Impresora
	Cubierta superior
	Cargando el papel
	Cuando no se usa la impresora por mucho tiempo
	Durante el mantenimiento o la limpieza
	Adaptador de CA
	Sustitución del pack de baterías

Precaución

- La reproducción de cualquier tipo de todo o una parte de este documento está prohibida.
- El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.
- Se ha tomado suro cuidado para la preparación de este documento pero, en caso de encontrarse algún problema, error u omisión, le rogamos que contacte con su distribuidor de SATO o centro de soporte técnico.